

Fehlersuchanleitung

Fehler / Ursache	Behebung
LED blinkt 1 x – Batterie nicht angeschlossen oder defekt	– Batterie anschließen, ggf. Batterie tauschen
LED blinkt 2 x – Gerät wird zu heiß > 72 °C	– Für ausreichende Belüftung sorgen
LED blinkt 3 x – Batterietemperatur zu hoch > 50 °C	– Für ausreichende Belüftung sorgen
Zurücksetzen des Blinkcodes: erfolgt nach Behebung der Ursache automatisch	
LED blinkt 4 x – Defekte Verdrahtung	– Defekt in der Verdrahtung beseitigen
LED blinkt 5 x – Temperaturfühler oder -kabel defekt	– Temperaturfühler tauschen
Zurücksetzen des Blinkcodes: nach Behebung der Ursache Netzspannung trennen und Batterie abklemmen (ca. 1 Min.)	

Blinkfrequenz: 0,2 s ein, 0,2 s aus, Pause zwischen der Blinkfolge 2 s

Sollten diese Maßnahmen nicht zur Störungsbehebung führen, wenden Sie sich bitte an CaBoTron

Trouble-shooting list

Fault / Cause	Rectification
LED flashes 1 x – Battery not connected or defective	– Connect battery, or replace battery if necessary
LED flashes 2 x – Unit is getting too hot > 72 °C	– Ensure there is sufficient ventilation
LED flashes 3 x – Battery temperature too high > 50 °C	– Ensure there is sufficient ventilation
Reset the flash code: takes place automatically after addressing the cause	
LED flashes 4 x – Defective wiring	– Address defect in wiring
LED flashes 5 x – Temperature sensor or cable defective	– Replace temperature sensor
Reset the flash code: disconnect the mains voltage after addressing the cause and disconnect battery (approx. 1 minute)	

Flashing frequency: 0.2 s on, 0.2 s off, period between the flashing sequence 2 s

If these measures do not remove the failure, please contact CaBoTron